


Centralina semaforica da cantiere a 2 vie - modello CST_2V

Codice: 400100202



● Descrizione

Permette la gestione di impianti semaforici temporanei a 2 vie senza cavi di collegamento. La centralina è dotata di pulsanti che consentono di impostare le varie funzioni e programmare i tempi delle fasi (da 10 a 995 secondi). Per la messa in opera del sistema semaforico è sufficiente impostare i tempi delle fasi su entrambe le centraline e pigiare contemporaneamente il pulsante di sincronismo. Una batteria interna provvede al mantenimento della sincronizzazione durante eventuali movimentazioni. Un sistema di spie luminose segnala l'avvenuta sincronizzazione, le fasi attualmente presenti sulle lanterne semaforiche, il tempo residuo delle fasi e lo stato di carica della batteria. Oltre al normale ciclo semaforico è possibile impostare il giallo lampeggiante o spegnere le lanterne. Il sistema di controllo consente di mantenere il sincronismo passando da una funzione all'altra, in modo da permettere l'utilizzo del giallo lampeggiante durante la notte e il normale ciclo semaforico durante il giorno senza dover effettuare ogni volta la sincronizzazione. La centralina è predisposta per l'utilizzo con gli impianti semaforici di nostra produzione.

CONFIGURAZIONE CENTRALINA:

